



il numero 1

...vieni a scoprirli



KIT ACCENDITORE

COD. 767101

Questo accessorio vi permetterà di accendere la carbonella con estrema facilità. Inclusi kg 2 di carbonella WEBER + 12 accenditori

€ 34,00



BARBECUE WEBER Q200 A GAS

COD. 653992

Manici allungabili in bachelite, per proteggere le mani dal calore

€ 319,00



SUPPORTO COSTICINE 6406

COD. 748582

Supporto di cottura per cosce di pollo, costate e cotolette. Questo accessorio permette di ottimizzare lo spazio disponibile quando cuocete grandi quantità di costate o cosce di pollo

€ 26,00



SUPPORTO ARROSTI

COD. 767415

Supporto di cottura per arrosto ideale e per cuocere e arrostiti al barbecue.

In acciaio nichelato resistente

€ 19,00



BARBECUE ONE TOUCH 57 ORIGINAL A CARBONE

COD. 806749

Barbecue a carbone senza fumo e senza fiammate

Scoprite il piacere di una cottura senza confronti

Diametro griglia 57 cm

Garanzia 10 anni per il braciere ed il coperchio

€ 169,00



PIASTRA PIZZA RETTANGOLARE WEBER

COD. 808903

Perfetta per cucinare pizze, pane o dolci in un attimo



GUANTO WEBER 100% COTONE

COD. 767484

Coperto di un rivestimento speciale ignifugo per proteggere gli avambracci



BARBECUE A GAS SPIRIT PREMIUM 3 FUOCHI

COD. 773812

Barbecue di elevata qualità

Area di cottura 61x44

3 bruciatori inox garanzia 10 anni

Braciere e coperchio garanzia 25 anni

€ 699,00



LEGNETTI PER AROMATIZZARE

COD. 772518

€ 5,50



PIASTRA VERDURE

COD. 767149

Vassoio per verdure in acciaio inox Weber Style

con il vassoio per ortaggi, fate saltare

le vostre verdure sminuzzate

Grazie a questo accessorio in inox,

cucinare diventa un vero piacere 35x30x5 cm

€ 45,00

